

# ステンレス清掃メンテナンス要領

## (1) 軽い汚れ：塵・ホコリなど

①柔らかなウエス、ナプキンなどで軽く拭き落として下さい。

## (2) 軽い汚れ：手垢・油汚れなど

①中性洗剤を50倍以上に薄め、柔らかなウエスに含ませ製品の長手方向に沿って丁寧に拭き取ってください。

②上記①の方法で除去できない場合は、工業用ホワイトガソリンを柔らかなウエスに含ませ製品の長手方向に沿って丁寧に拭き取ってください。

③清掃が終了しましたら柔らかなウエスに水（水道水）を含ませ、中性洗剤を除去してください。

④最後に柔らかなウエスで水分を拭き取ってから終了して下さい。

## (3) 中程度の汚れ：手垢・油汚れなど

①上記（2）項の①②を繰り返し行って下さい。

②汚れが除去できましたら（2）項の③④を実施して下さい。

## (4) 重度な汚れ：油汚れなど

①短時間であれば、弱アルカリ性洗剤（1%）を5倍程度に薄め柔らかなウエスに含ませ拭き取ってください。

②拭き取り後は、必ず中性洗剤と水拭きを何度か行い完全にアルカリ成分の除去を確実に行って下さい。

③上記①②で除去できない頑固な汚れには、微粒子の炭酸カルシウムなどを使用し清掃可能ですが専門技術を要しますので事前にご相談下さい。

**注意 1**：酸性・アルカリ性の清掃剤は、変色の要因となりますので決して使用しないで下さい。

**注意 2**：一部分の汚れを集中して強く拭くと、キズや変色の要因となりますのでご注意願います。